

機能点検


ターボチャージャー

1 過給圧点検

- (1) エンジンを暖機する。
- (2) 図の位置に 3 ウェイを介して、ターボチャージャープレッシャーゲージを取り付ける。
- (3) クラッチペダルを踏んだ状態でアクセルレーターべダルをいっぱいに踏み込み、無負荷最高回転数 (4500~4700rpm) での過給圧を測定する。

基準値 0.52~0.68kg/cm²

2



ターボチャージャーアクチュエーター

1 作動点検


- (1) アクチュエーターに約 1.18kg/cm² の圧力をかけロッドが動くことを確認する。

注意 アクチュエーターに 1.3kg/cm² 以上の圧力をかけない。

ターボウォーニング

1 ウォーニングランプ点検

- (1) イグニッションスイッチを ON したときウォーニングランプが点灯し、エンジンを始動したとき消灯することを確認する。



- (2) ターボプレッシャーセンサーにターボチャージャープレッシャーゲージを取り付ける。
- (3) アイドル回転時、ターボチャージャープレッシャーゲージで加圧したとき、ランプの点灯を確認する。

基 準 ゲージ圧力 0.9kg/cm² 以上でランプ点灯


注意 点検終了後、ダイアグノーシスコードの記憶消去を行う。

ターボチャージャー

脱着構成図


TO024511

2




□ ……締め付けトルク (kg·cm)

A03506



● 再使用不可部品

□ 締め付けトルク (kg·cm)




●……再使用不可部品

□……締め付けトルク (kg·cm)


ターボチャージャー取りはずし

- 1 冷却水抜き取り
- 2 エンジンサービスホールサブカバー取りはずし
(「エンジン調整」 - 「エンジンサービスホールサブカバー」参照)
- 3 トランスミッションサービスホールカバー取りはずし
- 4 エアクリーナーホース取りはずし
- 5 A/C コンプレッサー V ベルト取りはずし
- 6 A/C コンプレッサー切り離し
 - (1) ポルト 4 本をはずして、A/C コンプレッサーを取りはずし、針金などで吊っておく。
〔参考〕 A/C ホースは切り離さない。
- 7 アクセルレーターケーブル切り離し
- 8 スロットルケーブル切り離し (A/T)
- 9 スピードコントローケーブル切り離し (クルーズコントロール付き)
- 10 インテークパイプ W/エアホース取りはずし
 - (1) 各 VSV のコネクターを切り離す。

2




(2) 各 VSV のバキュームホースを切り離す。



(3) ベンチレーションホース 2 本を切り離す。


(4) エアホース No. 2 のクランプをプライヤーでひろげ、ロック部にロックプレートを引っ掛ける。




注意 ロック部にロックプレートが確実に掛かっていることを確認する。



(5) ナットおよびシールワッシャー 4 個をはずし、インテークパイプを取りはずす。

- 11 エキゾーストマニホールドヒートインシュレーターおよびターボインシュレーター取りはずし





12 EGR パイプ取りはずし

- (1) ユニオンナットをゆるめる。
- (2) ナット2個をはずし、EGR パイプおよびガスケットを取りはずす。

13 ターボウォーター ホース切り離し

14 フロントエキゾーストパイプ取りはずし

15 ターボオイルパイプ切り離し

16 ターボチャージャーステー取りはずし

17 ターボチャージャー W/エキゾーストマニホールド取りはずし

- (1) エキゾーストマニホールド取り付けボルト2本およびナット6個をはずし、ターボチャージャー W/エキゾーストマニホールドを取りはずす。

18 エキゾーストマニホールド取りはずし

- (1) ナット3個をはずし、エキゾーストマニホールドとガスケットを取りはずす。

19 ターボオイルパイプ取りはずし

- (1) ナット2個をはずし、ターボオイルパイプとガスケットを取りはずす。

20 ターボウォーターパイプNo.1取りはずし

- (1) ナット2個をはずし、ターボウォーターパイプNo.1とガスケットを取りはずす。

21 タービンアウトレットエルボー取りはずし

- (1) ナット4個をはずし、タービンアウトレットエルボーとガスケットを取りはずす。

22 コンプレッサーインレットエルボー取りはずし

- (1) ナット2個をはずし、コンプレッサーインレットエルボーとガスケットを取りはずす。

ターボチャージャー取り付け

2

1 コンプレッサーインレットエルボー取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、コンプレッサーインレットエルボーを取り付ける。

$T = 195 \text{kg}\cdot\text{cm}$

2 タービンアウトレットエルボー取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、タービンアウトレットエルボーを新品のナット4個で取り付ける。

$T = 390 \text{kg}\cdot\text{cm}$

3 ターボウォーターパイプNo.1取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、ターボウォーターパイプNo.1を取り付ける。

$T = 120 \text{kg}\cdot\text{cm}$

4 ターボオイルパイプ取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、ターボオイルパイプを取り付ける。

$T = 195 \text{kg}\cdot\text{cm}$

5 エキゾーストマニホールド取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、エキゾーストマニホールドを新品のナット3個で取り付ける。

$T = 530 \text{kg}\cdot\text{cm}$

6 ターボチャージャー W/エキゾーストマニホールド取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、ターボチャージャー W/エキゾーストマニホールドをシリンダーへッドに仮付けする。

- (2) ターボチャージャーステーをボルトおよびナットで仮付けする。

- (3) エキゾーストマニホールド取り付けボルト2本および新品のナット6個を締め付ける。

$T = 530 \text{kg}\cdot\text{cm}$

- (4) ターボチャージャーステーの取り付けボルトおよびナットを締め付ける。

$T = 195 \text{kg}\cdot\text{cm}$

7 ターボオイルパイプ取り付け

- (1) 新品のガスケットを介して、ターボオイルパイプをシリンダーブロックに取り付ける。

$T = 125 \text{kg}\cdot\text{cm}$ (アウトレット側)

$T = 260 \text{kg}\cdot\text{cm}$ (インレット側)


8 フロントエキゾーストパイプNo.1取り付け


- (1) フロントエキゾーストパイプに、新品のガスケットを取り付ける。

- (2) ディープソケットレンチ(14mm)を使用して、フロントエキゾーストパイプを取り付ける。

$T = 630 \text{kg}\cdot\text{cm}$ (タービンアウトレットエルボー側: 再使用不可)

$T = 440 \text{kg}\cdot\text{cm}$ (センターパイプ側)





9 EGR パイプ取り付け

(1) 新品のガスケットを介して、EGR パイプを仮付けする。

(2) EGR パイプをユニオンナットで仮付けする。

(3) 新品のナット 2 個を取り付ける。

 $T = 195 \text{kg}\cdot\text{cm}$

(4) ユニオンナットを締め付ける。

 $T = 1800 \text{kg}\cdot\text{cm}$



10 ターボウォーター ホース取り付け

11 エキゾーストマニホールドヒートインシュレーターおよびターボインシュレーター取り付け

 $T = 65 \text{kg}\cdot\text{cm}$

12 インテークパイプ W / エアホース取り付け

(1) インテークパイプをエアホース No. 2 に差し込みながら、シールワッシャーおよびナット 4 個で取り付ける。


 $T = 120 \text{kg}\cdot\text{cm}$ 

(2) エアホース No. 2 のクランプをプライヤーで拡張する。


(3) ロックプレートの先端を指で押さえロックを解除する。

- バネ力が強いため、プライヤーがはずれないようする。
- ・ホースに対して直角に取り付ける。

(4) ベンチレーションホース 2 本を取り付ける。



(5) 各 VSV のバキュームホースを取り付ける。



(6) 各 VSV のコネクターを接続する。

13 スピードコントロールケーブル取り付け（クルーズコントロール付き）

14 アクセルレーターケーブル取り付け

15 スロットルケーブル取り付け (A/T)

16 A/C コンプレッサー取り付け

T=250kg·cm

17 A/C コンプレッサー用 V ベルト取り付け

18 エアクリーナーホース取り付け

19 冷却水注入

20 冷却水、エンジンオイル漏れ点検

21 ターボチャージャー機能点検

22 トランスマッisionサービスホールカバー取り付け

23 エンジンサービスホールサブカバー取り付け

(「エンジン調整」—「エンジンサービスホールサブカバー」参照)

2

単体点検

ターボプレッシャーセンサー

(「エミッションコントロールシステム」—「単体点検」参照)

T0024775