

OBD-Ⅱ 診断コネクタ配列表(1)

トヨタ 自己診断接続箇所 TCとCG

① AUX0	② AUX1	③	④ CG アース	⑤ SG アース	⑥ CANH	⑦ SIL	⑧ LVL A/B
⑨ TAC E/G回転数	⑩	⑪ OP1	⑫ TS	⑬ TC	⑭ (TS) CANL	⑮ WFSE	⑯ 電源

ニッサン 自己診断接続箇所 エンジン=CHKとIGN ABS=ABSとアース

① CHK	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥ CANH	⑦ KLINE	⑧ IGN
⑨ ABS	⑩	⑪ DI	⑫ TX	⑬ RX	⑭ CANL	⑮	⑯ BAT

三菱 自己診断接続箇所 自己診断とアース

① 自己診断	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥ CAN-H	⑦ ダイアグノーシ ス入出力	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭ CAN-L	⑮	⑯ 電源

ダイハツ 自己診断接続箇所 TとE、EFI-TとE、ECU-TとE

① VF	②	③	④ E	⑤	⑥ T(旧)	⑦	⑧
⑨ REV E/G回転数	⑩	⑪	⑫ EFI-T(新)	⑬ ECU-T (AT,ABS)	⑭	⑮	⑯ IG

ホンダ 自己診断接続箇所 SCSとアース

①	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥	⑦ (DLC) KLINE	⑧
⑨ SCS	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭(DLC) SRS ABS	⑮	⑯ IG

OBD-Ⅱ 診断コネクタ配列表(2)

スズキ

①	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥	⑦ KLINE	⑧
⑨ DNS	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯ 電源

マツダ

①	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥ CAN-H	⑦ KLINE	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭ CAN-L	⑮	⑯ BAT

イズズ

エンジン診断④と⑥、ABS 診断④と⑫、SRS 診断④と⑬を短絡する

①	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥エンジン CAN-H	⑦ KLINE	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫ ABS	⑬ SRS	⑭ CAN-L	⑮	⑯ BAT

スバル

①	②	③	④ アース	⑤ アース	⑥ CAN-H	⑦ KLINE	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭ CAN-L	⑮	⑯ BAT