

(A 1)	C-7	ABSコンピューター
(A 2)	D-7	ABSコンピューター
(A35)	D-4	デセラレーションセンサー
(A43)	D-7	J/C (D3)
(A44)	D-4	リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)(グランドキャビン)
(A45)	D-1	オプションコネクタ(クーリングボックス)(グランドキャビン)
(A46)	D-4	テレビスイッチ(グランドキャビン)
(A67)	A-8	アウターミラースイッチ(グランドキャビン)
(H 1)	A-2	ドアコントロールリレー(ドアロック)
(H 2)	A-1	日射センサー
(H 3)	B-1	内外気切替サーボ
(H 4)	A-3	ワイパーモーター(フロント用)
(H 5)	C-1	ブロワーモーター(フロント用)
(H 6)	C-1	ブロワーレジスター(フロント用)
(H 7)	C-1	ダイアグノーシスコネクタ
(H 8)	D-11	モード切替サーボ
(H 9)	C-7	スポイラーコントロールコンピューター
(H10)	C-7	アブソーパーコントロールコンピューター
(H11)	D-14	ドアコントロールレシーバー
(H12)	C-18	ストップランプスイッチ
(H13)	D-16	チルトマニュアルスイッチ
(H14)	D-15	コンビネーションスイッチ
(H15)	D-14	コンビネーションスイッチ
(H16)	D-16	イグニッションスイッチ
(H17)	D-16	キーロックソレノイド
(H18)	D-16	イグニッションキー照明
(H19)	C-18	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
(H20)	C-18	ターンシグナルフラッシャー
(H21)	C-18	スライドドアコントロールスイッチ
(H22)	C-18	レオスタート
(H23)	A-4	ラジオレシーバーASSY
(H24)	B-7	シガレットライター & 灰皿照明('98.8)
(H25)	B-7	アンテナランプ(ラジオ)('98.8)
(H26)	A-8	バックソナーブザー
(H27)	D-11	スポイラーコントロールスイッチ
(H28)	A-10	クロック
(H29)	A-10	デフォグガースイッチ
(H30)	A-11	クリアランスウォーニングディスプレイ
(H31)	A-10	ブロワースイッチ(フロント用)
(H32)	A-9	エアコンスイッチ(フロント用)
(H33)	A-16	コンビネーションメーター(デジタルメーター)
(H34)	A-16	コンビネーションメーター(デジタルメーター)
(H35)	A-14	コンビネーションメーター(デジタルメーター)
(H36)	A-13	コンビネーションメーター(デジタルメーター)
(H37)	A-13	コンビネーションメーター(アナログメーター)
(H38)	A-15	コンビネーションメーター(アナログメーター)
(H39)	A-17	コンビネーションメーター(アナログメーター)
(H40)	A-14	コンビネーションメーター(アナログメーター)
(H41)	A-10	ハザードスイッチ
(H42)	A-16	オートマチックライトコントロールセンサー
(H43)	D-7	シフトロックコントロールリレー
(H44)	D-7	オーバードライブスイッチ
(H45)	D-3	アクセラレーションセンサー
(H46)	A-7	水温センサー(オートエアコン)
(H47)	B-7	内気温センサーモーター
(H48)	B-6	エアミックスサーボ
(H49)	D-11	内気温センサー

(H50)	A-7	エアコンコントロールコンピューター
(H51)	A-8	エアコンコントロールコンピューター
(H52)	A-9	エアコンコントロールコンピューター
(H53)	A-11	テレビスイッチ(液晶テレビ)
(H54)	A-9	カーテンスイッチ(フロント席)(サイド用)
(H55)	A-11	カーテンスイッチ(フロント席)(バック用)
(H56)	B-7	パターンセレクトスイッチ
(H57)	C-18	フォグランプスイッチ
(H58)	A-15	J/C (C3)
(H59)	A-15	J/C (G1)
(H60)	C-18	J/C (B2)
(H61)	B-12	J/C (H1)
(H62)	B-12	J/C (G2)
(H63)	B-7	J/C (E3)
(H64)	A-5	J/C (C4)
(H65)	D-16	フロントスピーカー(RH)
(H67)	B-1	フロントスピーカー(LH)
(H69)	D-11	クルーズコントロールアクチュエーター
(H70)	C-7	クルーズコントロールコンピューター
(H71)	C-18	アイドルアップスイッチ
(H72)	A-7	ラジオレシーバーASSY
(H73)	A-11	ルームランプスイッチ(No.1)
(H74)	B-12	ルームランプスイッチ(No.2)
(H75)	D-5	パワーカーテンリレー(バック)(グランドキャビン)
(H90)	A-9	アンテナアンプ(ラジオ)('98.8~)
(H92)	D-15	コンビネーションスイッチ('98.8~)
		(スーパーカスタムリミテッドを除く)
(H93)	D-13	コンビネーションスイッチ('98.8~)
		(スーパーカスタムリミテッドを除く)
(H94)	B-18	ダイオード(カーテン)('98.8~)
(H95)	A-1	フェンダーミラー('98.8~)
(H98)	B-7	シガレットライター & 灰皿照明('98.8~)
(R 8)	D-9	バックルスイッチ(RH)(除くスーパーカスタムリミテッド)
(R 9)	D-8	パーキングブレーキスイッチ(除くスーパーカスタムリミテッド)
(a 1)	D-8	パーキングブレーキスイッチ(スーパーカスタムリミテッド)
(d 1)	A-3	オーディオアンプ(フロント)
(d 2)	A-2	オーディオアンプ(フロント)
(d 3)	A-7	ラジオレシーバーASSY(スーパーライブサウンド)
(d 4)	A-7	ラジオレシーバーASSY
		(スーパーカスタム,スーパーカスタムリミテッド)
(d 5)	A-1	ウーハーアンプ
(y 1)	D-8	センターエアバッグセンサー
(y 2)	C-13	インフレーター & スパイラルケーブル(運転席側)
(y 3)	A-5	インフレーター & スパイラルケーブル(助手席側)('98.8)
(y 5)	A-5	インフレーター(助手席側)('98.8~)

(セ A)	B-12	エンジンルームメインワイヤ to センタージャンクションブロック
(セ B)	B-12	
(セ C)	C-12	
(セ D)	C-12	
(セ E)	C-12	


(セ F)	D-12	カウルワイヤ to センタージャンクションブロック
(セ G)	D-12	
(セ H)	D-12	
(セ I)	B-12	
(セ J)	B-12	
(セ K)	C-12	
(セ L)	C-12	
(セ M)	C-12	
(セ N)	D-12	
(セ O)	D-12	
(セ Q)	D-12	


(HA1)	B-13	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(HA2)	C-13	
(HA3)	A-13	
(HA4)	B-6	
(HA5)	D-13	
(HR1)	D-9	カウルワイヤ to シートワイヤNo.1
(HR2)	D-10	
(Ha1)	D-9	カウルワイヤ to スイッチワイヤ
(Hd1)	A-4	カウルワイヤ to カウルワイヤNo.3
(He1)	A-3	カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1
(He2)	C-1	
(Ip1)	D-17	フロントドアワイヤRH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
(Jp1)	D-1	フロントドアワイヤLH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
(NH1)	C-6	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
(NH2)	C-6	
(NH3)	D-6	
(dN1)	B-6	カウルワイヤNo.3 to フロアワイヤNo.2
(pH1)	B-18	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to カウルワイヤ
(pH2)	B-18	
(pH3)	B-1	
(pH4)	A-1	
(pI1)	D-18	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH(~'98.8)
(pI2)	D-18	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH
(pI3)	D-17	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH(~'98.8)
(pI4)	D-18	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH('98.8~)
(pJ1)	D-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤLH(~'98.8)
(pJ2)	D-3	
(pJ3)	D-2	
(pJ4)	D-3	
(yH1)	D-10	センサワイヤ(エアバッグ) to カウルワイヤ


HH A-13 右カウルサイドアース

yP D-11 リーンホースメントアース

HG C-1 左カウルサイドアース








A 1	D-7	ABSコンピューター
A35	D-5	デセレーションセンサー
A43	D-8	J/C (D3)
A45	D-1	オプションコネクター(クーリングボックス)(グランドキャビン)
A65	D-10	センターエアバッグセンサー(L)
A66	D-11	センターエアバッグセンサー(R)
A77	D-10	ABSコンピューター
H 2	A-1	日射センサー
H 3	A-1	内外気切替サーボ
H 4	A-3	ワイパーモーター(フロント用)
H 5	B-1	パワーモーター(フロント用)
H 6	C-1	パワーレジスター(フロント用)
H 7	C-1	ダイアグノーシスコネクター
H 8	B-12	モード切替サーボ
H10	D-12	アブソルバーコントロールコンピューター
H11	D-16	ドアコントロールレシーバー
H12	A-15	ストップランプスイッチ
H13	D-15	チルトマニュアルスイッチ(グランドキャビンを除く)
H14	D-16	コンビネーションスイッチ(グランドキャビンを除く)
H15	C-13	コンビネーションスイッチ(グランドキャビンを除く)
H16	D-17	イグニッションスイッチ
H17	D-17	キーロックソレノイド
H18	D-17	イグニッションキー照明
H19	C-18	ブレーキレベলウォーニングスイッチ
H20	B-18	ターニングナルフラッシャー
H23	A-7	ラジオレシーバーASSY
H26	A-10	バックソナーブザー
H29	A-7	デフォッガースイッチ
H31	A-10	パワースイッチ(フロント用)
H32	A-10	エアコンスイッチ(フロント用)
H37	A-14	コンビネーションメーター(アナログメーター)
H38	A-16	コンビネーションメーター(アナログメーター)
H39	A-16	コンビネーションメーター(アナログメーター)
H40	A-15	コンビネーションメーター(アナログメーター)
H41	A-10	ハザードスイッチ
H42	A-16	オートマチックライトコントロールセンサー
H43	D-8	シフトロックコントロールリレー
H44	D-8	オーバードライブスイッチ
H45	D-4	アクセラレーションセンサー
H46	A-11	水温センサー(オートエアコン)
H47	A-11	内外気センサーモーター
H48	C-7	エアミックスサーボ
H49	B-12	内気温センサー
H50	A-8	エアコンコントロールコンピューター
H51	A-8	エアコンコントロールコンピューター
H52	A-9	エアコンコントロールコンピューター
H53	A-7	テレビスイッチ(液晶テレビ) (寒冷地仕様と電動スライドドア付き車を除く車)
H54	A-9	カーテンスイッチ(フロント席)(サイド用)
H55	A-9	カーテンスイッチ(フロント席)(バック用)
H56	C-7	パターンセレクトスイッチ
H57	B-18	フォグランプスイッチ
H58	A-17	J/C (C3)
H59	A-15	J/C (G1)
H60	A-15	J/C (B2)
H61	A-10	J/C (H1)
H62	A-10	J/C (G2)

H63	C-6	J/C (E3)
H64	B-7	J/C (C4)
H65	D-17	フロントスピーカー(RH)
H67	B-1	フロントスピーカー(LH)
H72	A-7	ラジオレシーバーASSY
H73	A-9	ルームランプスイッチ(No.1)
H74	A-9	ルームランプスイッチ(No.2)
H75	D-6	パワーカーテンリレー(バック)(グランドキャビン)
H90	A-8	アンテナアンプ(ラジオ)
H92	D-16	コンビネーションスイッチ
H93	D-15	コンビネーションスイッチ
H94	A-17	ダイオード(カーテン)
H95	A-1	フェンダーミラー
H98	C-7	シガレットライター & 灰皿照明
H101	A-7	リヤクローラーメインスイッチ(リヤ用)
H105	D-11	センターエアバッグセンサー
H106	D-6	インフレーター(助手席側)
H107	D-16	インフレーター(運転席側)
H108	C-7	クリアランスウォーニングディスプレイ
H109	A-7	オプションコネクター(ナビ)
H110	B-12	J/C (C10)
H111	A-2	ドアコントロールリレー(ドアロック)
H112	A-15	コンビネーションメーター(オプティロンメーター)
H113	A-16	コンビネーションメーター(オプティロンメーター)
H114	A-14	コンビネーションメーター(オプティロンメーター)
H115	A-16	コンビネーションメーター(オプティロンメーター)
H116	D-7	ヒューズ(PTCヒーター)
H117	D-7	PTCヒーターリレー
H118	D-7	PTCヒーター
H119	A-11	MAXホットスイッチ
H120	A-14	OBD2
R 8	D-9	バックルスイッチ(RH)(除くスーパーカスタムリミテッド)
R 9	D-9	パーキングブレーキスイッチ(除くスーパーカスタムリミテッド)
a 1	D-8	パーキングブレーキスイッチ(スーパーカスタムリミテッド)
d 1	A-3	オーディオアンプ(フロント)
d 2	A-2	オーディオアンプ(フロント)
d 4	B-7	ラジオレシーバーASSY
d 5	B-1	ウーハーアンプ
d 6	B-7	ラジオレシーバー(スーパーライブサウンド)
カ 1	D-17	スライドドアコントロールスイッチ
カ 2	D-17	テレビスイッチ(液晶テレビ) (寒冷地仕様 又は 電動スライドドア付き車)
カ 3	D-17	アイドルアップスイッチ
カ 4	C-18	テレビスイッチ
キ 1	C-18	アクセルレーターペダルスイッチ
キ 2	C-18	アクセルセンサー
ク 1	D-1	バックルスイッチ(LH)
ク 2	D-1	シートセンサー

セ F	D-14	カウルワイヤ to センタージャンクションブロック
セ G	D-14	
セ H	D-15	
セ I	D-15	
セ J	D-15	
セ K	D-15	
セ L	D-16	
セ M	D-16	
セ N	D-16	
セ O	D-17	
セ Q	D-17	
AH2	D-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
HA1	B-13	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HA2	B-13	
HA3	A-13	
HA4	C-6	
HA5	C-13	
HR1	D-9	カウルワイヤ to シートワイヤNo.1
HR2	D-10	
Ha1	D-9	カウルワイヤ to スイッチワイヤ
Hd1	B-7	カウルワイヤ to カウルワイヤNo.3
He1	A-4	カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1
He2	C-6	
Ip1	D-18	フロントドアワイヤRH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
Jp1	D-3	フロントドアワイヤLH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
NH1	B-12	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
NH2	C-12	
NH3	C-12	
Nd1	B-12	カウルワイヤNo.3 to フロアワイヤNo.2
pH2	B-18	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to カウルワイヤ
pH3	B-6	
pH4	A-3	
pl2	D-18	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pl5	D-18	フロントドアワイヤRH
pJ3	D-4	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pJ4	D-5	
ps1	B-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to クーラワイヤリングハーネスNo.1
A71	D-1	エンジンルームメインワイヤ to シートワイヤNo.2
Aq1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to コンソールボックスワイヤ
Aq2	D-1	
カH1	B-18	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
キH1	A-17	カウルワイヤNo.3 to カウルワイヤ



セ A	D-13	エンジンルームメインワイヤ to センタージャンクションブロック
セ B	D-13	
セ C	D-13	
セ D	D-14	
セ E	D-14	

