



エアコンディショナー(下側)



パワーシート

- (R1) D-3 スライドマニュアルスイッチ
- (R2) B-1 リミットスイッチ
- (R3) C-1 シートポジションセンサー
- (R4) D-2 スライドモーター
- (R5) D-3 バックルスイッチ(LTD)
- (R8) B-4 イージーアクセスコンピューター
- (R9) C-4 イージーアクセスコンピューター
- (AR4) B-2 エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ

- A エンジンルームメインワイヤ
- R シートNo.1ワイヤ



エンジンルーム(ディーゼル)

